













HYDRAULIC EXCAVATOR EX1900

#	PART NUMBER	DESCRIPTION	3D PICTURE
1	UMA150-100-C30	ADAPTER CENTRAL - АДАПТЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
2	UMA150-100-SL30	ADAPTER SPLIT LEG - АДАПТЕР УГЛОВОЙ (вилка)	
3	UM150RC	TOOTH - КОРОНКА (НАКОНЕЧНИК)	
4	UCA15020	ADAPTER COVER - КРЫШКА АДАПТЕРА	
5	UM150P	PIN - ПАЛЕЦ КОРОНКИ	
6	ULS100C340	LIP SHROUD CENTRAL - ЗАЩИТА ГУБЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ	
7	ULS100L340	LIP SHROUD LEFT - ЗАЩИТА ГУБЫ ЛЕВАЯ	
8	ULS100R340	LIP SHROUD RIGHT - ЗАЩИТА ГУБЫ ПРАВАЯ	
9	UBS100S	BASE - БАЗА ЗАЩИТЫ	
10	URT100S	RETAINER - ФИКСАТОР ЗАЩИТЫ	

HYDRAULIC EXCAVATOR EX2600 & RH120

#	PART NUMBER	DESCRIPTION	3D PICTURE
1	UMA250-140-C30	ADAPTER CENTRAL - АДАПТЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
2	UMA250-140-SL30	ADAPTER SPLIT LEG - АДАПТЕР УГЛОВОЙ (вилка)	
3	UM250EX	TOOTH - КОРОНКА (НАКОНЕЧНИК)	
4	UCA25020	ADAPTER COVER - КРЫШКА АДАПТЕРА	
5	UM250P	PIN - ПАЛЕЦ КОРОНКИ	
6	ULS140C340	LIP SHROUD CENTRAL - ЗАЩИТА ГУБЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ	
7	ULS140L340	LIP SHROUD LEFT - ЗАЩИТА ГУБЫ ЛЕВАЯ	
8	ULS140R340	LIP SHROUD RIGHT - ЗАЩИТА ГУБЫ ПРАВАЯ	
9	UBS100S	BASE - БАЗА ЗАЩИТЫ	
10	URT100S	RETAINER - ФИКСАТОР ЗАЩИТЫ	

HYDRAULIC EXCAVATOR CAT6040 BACKHOE

#	PART NUMBER	DESCRIPTION	3D PICTURE
1	UMA400-140-C30	ADAPTER CENTRAL - АДАПТЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
2	UMA400-140-SL30	ADAPTER SPLIT LEG - АДАПТЕР УГЛОВОЙ (вилка)	
3	UM400ED	TOOTH - КОРОНКА (НАКОНЕЧНИК)	
4	UM400P	ADAPTER COVER - КРЫШКА АДАПТЕРА	
5	UCA40020	PIN - ПАЛЕЦ КОРОНКИ	
6	ULS140C460	LIP SHROUD CENTRAL - ЗАЩИТА ГУБЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ	
7	ULS140LR460	LIP SHROUD LEFT - ЗАЩИТА ГУБЫ ЛЕВАЯ	
8	ULS140R460	LIP SHROUD RIGHT - ЗАЩИТА ГУБЫ ПРАВАЯ	
9	UM100BS	BASE - БАЗА ЗАЩИТЫ	
10	UM100RT	RETAINER - ФИКСАТОР ЗАЩИТЫ	
11	UV90SC965T	VERTICAL SHROUD - ЗАЩИТА ВЕРТИКАЛЬНАЯ	
12	UP377873P	PIN - ПАЛЕЦ ЗАЩИТЫ	
13	UR853313C	RETAINER - ФИКСАТОР ЗАЩИТЫ	